


Con mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de la intensidad según el peso corporal y sistema anti-shock para el retorno.  
Asiento de goma inyectada densidad 25Kg tapizado desenfundable y regulable en profundidad.  
Soporte lumbar regulable en altura. Brazos regulables en altura con apoyo en poliuretano blando.



1

Altura del asiento:

Bajar el asiento:

- Siéntese
- Gire la maneta hacia arriba (el asiento baja lentamente)
- Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado

Elevar el asiento

- Sin estar sentado
- Gire la maneta hacia arriba (el asiento sube lentamente)
- Suelte la palanca a la altura deseada = queda fijado

2

Inclinación del respaldo y asiento (movimiento sincronizado):

Ajuste dinámico del respaldo:

- Estirar maneta.
- Apoye la espalda.
- El bloqueo se libera automáticamente.

Bloquear el respaldo:

- Apóyese hasta alcanzar la inclinación deseada del respaldo.
- Empujar maneta.

3

Fuerza de la tensión del respaldo:

Intensificar la fuerza del respaldo:

- Observe que el respaldo esté libre de carga
- Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj.

Aflojar la fuerza del respaldo:

- Observe que el respaldo esté libre de carga
- Gire el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj.

4

Profundidad del asiento.

- Siéntese
- Tire la palanca hacia arriba y manténgala
- deslice el asiento hacia delante
- Suelte la palanca en la posición deseada.